Baumer Passion for Sensors



## **Betriebs**anleitung

Prozessanzeigen PA220

## Operating Instructions

Process displays PA220

# Guide utilisateur

Afficheur de process PA220

	Inhalt	Seite	Contents
1	Allgemeines /		General /
	Sicherheitshinweise	2	Safety instructions
2	Beschreibung	4	Description
2.1	Systembeschreibung	4	System description
2.2	Anzeigenbereich	4	Display range
2.3	Grenzwertausgänge	5	Limit outputs
3	Gerät anschliessen	6	Connecting
3.1	Anschlussbelegung	6	Terminal assignment
3.2	Ein- und Ausgänge	7	Inputs and outputs
3.3	Betriebsspannung anschl.	7	Voltage supply connection
3.4	Anschlussbeispiele	8	Wiring examples
4	Bedienerebene -		Operating mode -
	Programmierebene	9	Programming mode
4.1	Eingangskonfiguration	10	Input configuration
4.2	Anzeigen-Konfiguration	10	Display configuration
4.2.1	Tastaturmodus	11	Keypad mode
4.2.2	Teach-Modus	12	Teach mode
4.2.3	Anzeigenstabilisierungsfilte	er 12	Display stabilization filter
4.2.4	Anzeigenhelligkeit	12	Display intensity
4.3	Grenzwert-Konfiguration	13	Limit output configuration
4.4	Schnittstellen	13	Serial interface
5	Grenzwerte	14	Limit programming
6	Programm schützen	14	Access programming
7	Technische Daten	16	Technical data
7.1	Abmessungen	17	Dimensions
8	Bestellbezeichnung	17	Part number

#### Page Contenu Page Consignes de 20 sécurité 38 22 Description 40 22 Caractéristiques principales 40 40 22 Plage d'affichage 23 Sorties seuils 41 24 Raccorder l'appareil 42 24 Raccordement des conn 42 25 Entrées / sorties 43 25 Alimentation 43 26 Exemples de raccordements 44 Mode consultation et 27 programmation 45 28 Configuration de l'entrée 46 29 Configuration de l'affichage 46 29 Mode SCAL 47 30 Mode Teach 48 30 Filtre de stabilisation 48 30 Luminosité de l'affichage 48 48 31 Configuration des seuils 31 Configuration liaison série 49 32 Programmation seuils 50 32 Verrouillage programmation 50 34 Caractéristiques techniques 52 35 Dimensions 53 35 Références de commande 53

#### Baumer Germany GmbH & Co. KG Bodenseeallee 7 DE-78333 Stockach www.baumer.com

12.23 • 171.55.336/2 • 81072489 Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Subject to modification in technic & design. Sauf erreurs et sous réserve de modifications techniques et design.

### Allgemeines

Nachfolgend finden Sie die Erklärungen der verwendeten Symbole dieser Betriebsanleitung.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die besonders zu beachten sind, damit der ordnungsgemässe Einsatz des Gerätes gewährleistet ist.



Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die zusätzliche wichtige Informationen liefern.

*Kursivschrift* Zum schnellen Auffinden von Informationen sind wichtige Begriffe in der linken Textspalte kursiv wiedergegeben.

### 1 Sicherheitshinweise

#### Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist nach den anerkannten Regeln der Technik entwickelt und gebaut worden. Das Gerät hat das Herstellerwerk betriebsbereit und in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen! Um diesen Geräte-Status zu erhalten, ist es erforderlich, dass Sie das Gerät

- bestimmungsgemäss,
- sicherheits- und gefahrenbewusst,
- unter Beachtung dieser Betriebsanleitung und insbesondere dieser Sicherheitshinweise installieren/betreiben!

Stellen Sie sicher, dass das Personal die Betriebsanleitung, und hier besonders das Kapitel "Sicherheitshinweise", gelesen und verstanden hat. Ergänzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingültige gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten und sicherzustellen. Diese Anleitung ist eine Ergänzung zu bereits vorhandenen Dokumentationen (Datenblatt, Montageanleitung, Katalog).

#### Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Einsatzgebiet des Gerätes umfasst das Steuern und Überwachen von industriellen Prozessen in der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas-, Textilindustrie u. ä.

Das Gerät darf nur

- in ordnungsgemäss eingebautem Zustand und den
- entsprechenden Angaben der Technischen Daten betrieben werden

Der Betrieb ausserhalb der angegebenen Beschreibungen/Parameter ist nicht bestimmungsgemäss und kann in Verbindung mit den zu steuernden/überwachenden Anlagen/Maschinen/Prozessen zu



- tödlichen Verletzungen,
- schweren Gesundheitsschäden,
- Sachschäden oder
- Schäden an den Geräten führen!

Die Überspannungen, denen das Gerät an den Anschlussklemmen ausgesetzt wird, müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II (siehe Technische Daten) begrenzt sein!

Das Gerät darf nicht

- in explosionsgefährdeten Bereichen,
- als Medizingeräte,
- in Einsatzbereichen, die nach EN 61010 ausdrücklich genannt sind, betrieben werden!

Wird das Gerät zur Steuerung/Überwachung von Maschinen oder Prozessen benutzt, bei denen infolge Ausfall/Fehlfunktion oder Fehlbedienung des Gerätes



- eine lebensbedrohende Gefahr,
- gesundheitliche Risiken oder
- die Gefahr von Sach- oder Umweltschäden entstehen könnte(n), dann müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden!

Manipulationen am Gerät können dessen Funktionssicherheit negativ beeinflussen und somit Gefahren hervorrufen! Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch! Schicken Sie defekte Geräte an den Hersteller zurück!

#### Installation/Inbetriebnahme

Bei Veränderungen (einschliesslich des Betriebsverhaltens), die die Sicherheit beeinträchtigen, ist das Gerät sofort ausser Betrieb zu setzen. Bei Installationsarbeiten an den Geräten ist die Stromversorgung unbedingt abzuschalten. Installationsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Nach korrekter Montage und Installation ist das Gerät betriebsbereit.

#### Wartung/Instandsetzung

Stromversorgung aller beteiligten Geräte unbedingt abschalten. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Bei erfolgloser Störungssuche darf das Gerät nicht weiter eingesetzt werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

### 2 Beschreibung

#### 2.1 Systembeschreibung

Die Prozessanzeige eignet sich zu Darstellung von Messwerten in industriellen Einsatzgebieten.

- Strom-/Spannungseingang ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC
- Spannungseingang ±100 mVDC für Strommessung mit externem Shunt (Messwiderstand)
- Eingangskennlinie über 16 Stützpunkte parametrierbar
- Anzeige Stabilisierungsfilter
- Zwei Grenzwertausgänge SET 1 / SET 2
- Funktionen Min, Max, Tara
- Sensorversorgung 24 VDC
- Schnittstelle RS485
- LED-Anzeige, 4-stellig und programmierbar
- DIN-Gehäuse 48 x 24 mm

#### 2.2 Anzeigenbereich



Die Anzeige-Skalierung bestimmt die Relation zwischen Eingangssignal und Anzeigewert. Bei einem linearen Verhalten müssen zwei Mess- (inP) bzw. Anzeigewerte (dSP) definiert werden. Um die beste Präzision zu erreichen, sollten diese 2 Punkte an beiden Enden des Anzeigebereiches gewählt werden.

Negative Steigung: Anzeigewert 1 Anzeigewert 2 Messwert 1 Messwert 2

Die Koordinaten dieser zwei Punkte können direkt über die Tastatur eingegeben werden (Tastatur-Modus) oder die anstehenden Messwerte werden automatisch übernommen. Es müssen nur die zugeordneten Anzeigewerte über die Tastatur eingegeben werden (Teach-Modus).

#### Eingangskennlinieparametrierung

Für Messwerte die kein lineares Verhalten haben, können bis zu 16 Stützpunkte programmiert werden.



#### SET 1 SET 2 TARE B. B. B. B. B. C. PROG Baumer

#### Anzeige

4-stellige Anzeige

Fläche für Einheitenaufkleber

#### 2.3 Grenzwertausgänge

Das Gerät verfügt über 2 Relais-Grenzwertausgänge. Per Programmierung HIGH oder LOW kann bestimmt werden, ob die Ausgänge aktiv geschaltet werden bei Anzeigewert ≥ oder ≤ Grenzwert. Die Ausgänge können mit einer Zeitverzögerung oder mit einer Hysterese programmiert werden.

#### Zeitverzögerung der Grenzwertausgänge

Die Zeitverzögerung ist von 00 bis 99 s programmierbar. Diese wirkt sowohl beim Ein- und beim Ausschalten der Grenzwertausgänge.



#### Asymmetrische Hysterese

Die Hysterese wird in Anzeige-Einheiten von 0 bis 9999 programmiert. Diese wirkt nur beim Ausschalten der Grenzwertausgänge.



### 3 Gerät anschliessen

In diesem Kapitel werden zuerst die Anschlussbelegung sowie einige Anschlussbeispiele vorgestellt.

#### 3.1 Anschlussbelegung



#### Betriebsspannung

Stecker	Belegung
Stecker 1	Betriebsspannung –
Stecker 2	Betriebsspannung +

#### Analogeingänge

Stecker 1	10 V / 60 V IN +
Stecker 2	20 mA IN +
Stecker 3	100 mV IN +
Stecker 4	IN - / Sensorversorgung –
Stecker 5	Sensorversorgung +

#### Schnittstelle RS485

Stecker 1	TxD+ / RxD+
Stecker 2	TxD- / RxD-

#### Grenzwertausgänge SET 1 und SET 2

Stecker 1	Kontakt NO	1
Stecker 2	Kontakt NO	2

Litzenanschluss aus Gründen des Berührungsschutzes nach EN 61010 nur mittels Aderendhülsen mit Isolierstoffkappen. Vom Werk unbelegte Anschlüsse nicht anderweitig belegen. Es wird empfohlen, alle Sensor-Anschlussleitungen abzuschirmen und die Abschirmung einseitig zu erden. Beidseitige Erdung wird empfohlen bei HF-Störung und falls bei grösseren Entfernungen Potential-Ausgleichsleitungen installiert sind. Die Sensor-Anschlussleitungen sollen nicht im gleichen Kabelstrang mit der Netzversorgung und den Ausgangs-Kontaktleitungen geführt werden.

#### 3.2 Ein- und Ausgänge

Messbereich	Auflösung	Eingangswiderstand
±10 V	1 mV	1 ΜΩ
±60 V	10 mV	1 MΩ
±100 mV	0,1 mV	100 ΜΩ
±20 mA	1 µA	12 Ω

#### Relais-Ausgänge (SET 1, SET 2)

Schaltspannung max.	250 VAC / 110 VDC
Schaltstrom max.	1 A
Schaltleistung max.	150 VA / 30 W

#### 3.3 Betriebsspannung anschliessen

Es stehen verschiedene Betriebsspannungen zur Verfügung. Das Gerät muss netzseitig über die empfohlene externe Sicherung betrieben werden.

Betriebsspannung	externe Absicherung
85265 VAC, (50/60 Hz) und 100300 VDC	M 200 mA
2153 VAC, (50/60 Hz) und 10,570 VDC	M 1 A



Gerät versorgt.

### 4 Bedienerebene - Programmierebene

#### Bedienerebene

Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten der Betriebsspannung automatisch in der Bedienerebene. Es wird der aktuelle Wert angezeigt. Es können auch die MIN / MAX Werte aufgerufen und ein TA-RA ausgelöst werden.

#### MIN / MAX Funktion

Bei jeder () Tastenbetätigung erscheinen nacheinander die Werte MAX, MIN und der aktuelle Messwert. Der angezeigte Wert MAX oder MIN kann durch 3 s Betätigung der Taste () zurückgesetzt werden. Bei einem Spannungsausfall werden die Werte MAX und MIN nicht gespeichert.

#### **Tara Funktion**

Bei jeder () Tastenbetätigung wird die Anzeige auf Null gesetzt und der Wert des Eingangssignals als Offsetwert abgespeichert; die TARA LED leuchtet auf sobald ein TARA ausgeführt wurde. Der Offsetwert kann durch 3 s Betätigung der Taste () zurückgesetzt werden. Per Programmierung kann die Funktion TARA deaktiviert werden.

#### Programmierebene

Der Programmiermodus erlaubt die vollständige Konfiguration der Prozessanzeige. Er ist in 4 Module unterteilt:

- Konfiguration Eingangssignal
- Konfiguration der Anzeige
- Konfiguration der Grenzwertausgänge
- Konfiguration der seriellen Schnittstelle



Tastatur (Sicht von unten)

#### Tastenfunktion

#### Taste 🕀

Dient zum Einstieg in die Programmierebene und zur Auswahl der Programmierzeile.

#### Taste 🕑

Dient zur Funktionsauswahl oder Dekadenauswahl in der Programmierzeile. Die jeweils angewählte Dekadenstelle blinkt.

#### Taste 🔕

Dient zum inkrementieren (hochzählen) der angewählte Dekade.

#### Programmiervorgang

- 1. Die Taste drücken, [Pro] wird angezeigt für den Einstieg in die Programmierung, die LED PROG blinkt.
- Mit Taste das gewünschte Programmiermodul anwählen. Die verschiedenen Module sind mit einer Kurzbezeichnung gekennzeichnet. (InP, dSP, Set, S.out).
- 3. Mit Taste → das ausgewählte Modul bestätigen und mittels →, > und Tasten die gewünschten Funktionen programmieren.
- 4. Wenn nötig die weiteren Module programmieren und den Programmiermodus mit Taste → verlassen, wenn wieder [Pro] in der Anzeige steht. Der Programmiermodus wird dann automatisch verlassen, [Stor] wird kurz angezeigt und die Programmierung gespeichert.
- 5. Der Einstieg in die Programmierung kann in der Programmierebene gesperrt werden. Siehe Kapitel "Programmierung über Code geschützt". Die verschiedenen Programmierzeilen können dann nur visualisiert aber nicht geändert werden. Beim Einstieg in die Programmierebene erscheint dann [DAtA] anstelle von [Pro].



Das Modul S.out erscheint nur, wenn das Gerät mit der Option "serielle Schnittstelle" ausgestattet ist.

#### 4.1 Eingangskonfiguration



Auswahl Eingangskonfiguration

Spannung ±10 V Spannung shunt ±100 mV Strom ±20 mA

Spannung ±60 V

#### 4.2 Anzeigen-Konfiguration

Im ersten Schritt des Moduls ist es mit der Taste ) möglich eines der 4 Submodule (SCAL, tEAc, Fil, bri) zu wählen. Die Programmierung der Submodule ist weiter unten beschrieben.



#### Eingangskennlinie programmieren

Für Messwerte die kein lineares Verhalten haben können bis zu 16 Stützpunkte (Mess- und Anzeigewerte) definiert werden. Um zur Programmierung der anderen Mess- bzw. Anzeigepunkte zu gelangen, muss nach der Programmierung des Anzeigewertes für den 2. Punkt die Taste ⊕ 3 s gedrückt werden. Die neuen Werte der Mess- bzw. Anzeigepunkte werden durch die Meldungen [Inp xx] und [dSP xx] identifiziert, wobei xx die Punktnummer darstellt von 03 bis 16.



#### Messwert xx

Programmierbar von –1999 bis 9999



#### Anzeigewert zum Messwert xx

Der hier eingegebene Wert wird angezeigt wenn das Eingangssignal der am vorgehenden Schritt eingegebene Messwert xx erreicht hat. Programmierbar von –1999 bis 9999

Um die Programmierung der Mess- bzw. Anzeige-Punkte zu unterbrechen und die bereits eingegebenen Werte zu speichern, nach Eingabe des letzten Anzeigewertes die Taste  $\bigoplus 3$  s gedrückt halten.



Die Mess- bzw. Anzeigewerte müssen unbedingt in steigender oder fallender Reihenfolge eingegeben werden.

#### 4.2.2 Teach-Modus (Skalierung)



		Aktivierung Grenzwertausgang
	ЦН	HIGH = Aktiv bei Anzeigewert ≥ Grenzwert
	Lo	LOW = Aktiv bei Anzeigewert ≤ Grenzwert
	EnF	Grenzwert Nr. 2 LED SET 2 leuchtet
		Betriebsmodus
	<u> </u>	Zeitverzögerung
	<u> </u>	Hysterese
		Verzögerung oder Hysterese-Wert
	0000	Programmierung der Verzögerung (dLY) von 0 bis 99 s oder Hystere- se (HYS) von 0 bis 9999 Anzeigeeinheiten.
		Aktivierung Grenzwertausgang
	H,	HIGH = Aktiv bei Anzeigewert ≥ Grenzwert
	Lo	LOW = Aktiv bei Anzeigewert ≤ Grenzwert
		Wenn ein Grenzwertausgang aktiv ist, leuchtet die entsprechende LED SET 1 oder 2 dauernd im (dLY) Modus oder blinkt im (HYS) Modus.
		4.4 Konfiguration der serielle Schnittstelle
5.0 u E 🗩	6Rud	Übertragungsgeschwindigkeit
	[5]	1200 Baud
	2.4	2400 Baud
	48	4800 Baud
	9.6	9600 Baud
	[185]	19200 Baud
	Rdr	Geräteadresse
		Programmierbar von 01 bis 99
	Prot	Kommunikationsprotokoll
		Protokoll ASCII
	2	Protokoll ISO 1745
	<u> </u>	Protokoll MODBUS (RTU)
	G L A	Reaktionszeit der Antwort
		Ohne Verzögerung
	<u> </u>	Verzögerung 30 ms
		Verzögerung 60 ms
		Verzögerung 100 ms
	<u> </u>	Verzögerung 300 ms

### 5 Programmierung der Grenzwerte

Diese Programmierung ist unhabhängig von der Programmierung der Konfigurationsmodule, und kann jederzeit durchgeführt werden.

#### Programmiervorgang

1. Taste drücken, [Pro] wird angezeigt für den Einstieg in die Programmierung, die LED PROG blinkt.

<u>5</u> P (U) 0000	<ol> <li>Mit Taste (a) den ersten Grenzwert anwählen. Grenzwert Nr. 1 LED SET 1 leuchtet. Grenzwert Nr. 1 mit Tasten (b) und (a) ändern.</li> </ol>
<u>520</u> 0000	<ol> <li>Taste   drücken um den Grenzwert Nr. 2 zu erreichen. Grenzwert Nr. 2 LED SET 2 leuchtet. Grenzwert Nr. 2 mit Tasten   und   andern.</li> </ol>
	4. Taste ⊕ drücken um beide Werte zu speichern und den Program-

miermodus zu verlassen.

### 6 Programmierebene über Code schützen

Die Programmierung kann gegen ungewünschte Änderungen durch einen Code geschützt werden:

vollständig

wenn die Programmierung geschützt ist, besteht immer noch die Möglichkeit, die verschiedene Konfigurationsmodule zu visualisieren aber nicht zu ändern. In diesem Fall wird bei Einstieg in den Programmiermodus [DAtA] anstelle von [Pro] angezeigt.

teilweise

durch Auswahl der verschiedenen Konfigurationsmodule, die geschützt werden sollen. Auch hier besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Konfigurationsmodule zu visualisieren aber nicht zu ändern.

#### Code eingeben oder ändern



- 1. Taste ⊕ 3 s drücken, [CodE] erscheint in der Anzeige und die LED PROG blinkt.

[HAn]	3. Code ändern
	Nein
<u> </u>	Ja
	Neuer Code eingeben, zwischen 0000 und 9999
ALL	4. Vollständige Verriegelung
	Nein (Teilverriegelung)
<u> </u>	Ja

Bei teilweiser Verriegelung kann man für die folgenden Konfigurationsmodule bestimmen ob die Programmierung geschützt oder zugängig bleibt.

**LnP** Konfiguration Eingangssignal

d 5 P Konfiguration der Anzeige

[.5 P.I] Konfiguration Ausgang 1

USPJ Grenzwert 1

[.5.9.2] Konfiguration Ausgang 2

USP2 Grenzwert 2

50ut Konfiguration serielle Schnittstelle

- ERFE Verriegelung der Taste TARA
  - 0: Programmierung zugängig
  - 1: Programmierung geschützt

## 7 Technische Daten

Technische Daten - elektrisc	ch in the second s
Betriebsspannung	2153 VAC (50/60 Hz) oder
	10,570 VDC
	85265 VAC (50/60 Hz) oder
	100300 VDC
Leistungsaufnahme	6 VA, 5 W
Sensorversorgung	24 VDC ±25 % / max. 30 mA
Anzeige	LED, 7-Segment Anzeige (Helligkeit programmierbar in 4 Stufen, mit 60 Einheitenaufkleber für Front)
Stellenzahl	4-stellig
Ziffernhöhe	10 mm
Anzeigenbereich	-19999999 ("OuE" als overflow Anzeige)
Anzeigenrefresh	200 ms
A/D-Wandler	Prinzip ∑Δ
	Auflösung 16 Bit
	Messrate 25/s
	Messgenauigkeit ±(0,1 % +3 Digit) Temperaturkoeff. 100 ppm/°C
Analogeingang	Strom- oder Spannungseingang
Programmierbare	Messbereich
Parameter	Anzeigenbereich linearisierbar
	Dezimalpunkt
	Anzeigennelligkeit
	Verzögerung oder Hysterese für
	Relaisausgänge
Datenspeicherung	>10 Jahre im EEPROM
Ausgänge Relais	Öffner oder Schliesser
	programmierbar SET 1. SET 2
Schnittstelle	RS485
Ausleauna	Schutzklasse II
DIN EN 61010-1	Überspannungskategorie II
	Verschmutzungsgrad 2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
0	

#### Technische Daten - mechanisch

Umgebungstemperatur	-10+60 °C
Lagertemperatur	-25+85 °C
Relative Luftfeuchte	95 % nicht betauend
Anschluss	Federkraftklemme steckbar
Aderquerschnitt	1 mm² (Raster 2,54)
	2,5 mm <sup>2</sup> (Raster 7,62)
Schutzart DIN EN 60529	IP 65 (frontseitig)
Bedienung / Tastatur	3 Kurzhubtasten unter Frontrahmen
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Abmessungen B x H x L	48 x 24 x 136 mm
Montageart	Frontplatteneinbau mit Spannrahmen
Werkstoffe	Gehäuse: Polycarbonat UL 94V-0
Masse ca.	100 g

#### 7.1 Abmessungen

#### PA220 - ohne Spannrahmen



#### PA220 - Spannrahmenmontage



### 8 Bestellbezeichnung





## Operating Instructions Process displays

PA220

	Contents	Page
1	General / Safety instructions	20
2	Description	22
2.1	System description	22
2.2	Display range	22
2.3	Limit outputs	23
3	Connecting	24
3.1	Terminal assignment	24
3.2	Inputs and outputs	25
3.3	Voltage supply connection	25
3.4	Wiring examples	26
4	Operating mode - Programming mode	27
4.1	Input configuration	28
4.2	Display configuration	29
4.2.1	Keypad mode	29
4.2.2	Teach mode	30
4.2.3	Display stabilization filter	30
4.2.4	Display intensity	30
4.3	Limit output configuration	31
4.4	Serial interface	31
5	Limit programming	32
6	Programming lock by authorization cod	e 32
7	Technical data	34
7.1	Dimensions	35
8	Part number	35

### **General Information**

In the following you will find the explanations of the symbols used in this operating manual.

#### Explanation of symbols



This symbol is located before texts to which particular attention is to be paid to ensure proper use of the product.



This symbol is located before texts that provide important additional information.

Italics To help you quickly locate information, important terms are printed in italics in the left text column.

### 1 Safety instructions

#### General information

The products has been developed and built in accordance with the recognized rules of technology. The units have left the manufacturing plant ready to operate and in safe condition.

To keep the units in this condition, it is necessary that the units be - installed and operated

- properly,
- in a safety and hazard-conscious manner,

under observance of this operating manual and in particular of these safety precautions!

Make sure that the personnel has read and understood the operating manual, and in particular the "Safety Instructions" chapter. In addition to the operating manual, the generally applicable legal and other binding regulations for accident prevention and environmental protection must be observed and ensured.

This manual is intended as a supplement to already existing documentation (catalogues, data sheets or assembly instructions).

#### Proper use

The application of the units consists of controlling and monitoring industrial processes in the metal, wood, plastics, paper, glass and textile industry etc.

The units may only be operated

- in the properly installed state and
- in accordance with the specifications of the technical data

Operation not covered by the specified descriptions/parameters is improper and can lead to

- fatal injuries.



- property damage or
- damage to the units

in conjunction with the systems/machines/processes to be controlled/monitored!

The overvoltages to which the units are subjected at the connection terminals must be limited to the value of the overvoltage category II (see Technical data)!

The units may not be operated

- in hazardous areas
- as medical units
- in applications expressly named in EN 61010!

If the units are used to control/monitor machines or processes with which, as the result of a failure/malfunction or incorrect operation of the units



- a life-threatening danger,
- health risks or
- a danger of property or environmental damage

could result, then appropriate safety precautions must be taken!

Tampering with the units can have a negative affect on their operating safety, resulting in dangers!

Do not make repairs on the units! Return defective units to the manufacturer!

#### Installation/commissioning

In case of changes (including in the operating behavior) that impair safety, shut-down the units immediately. During installation work on the units, the power supply must always be disconnected. Installation work may only be carried out by appropriately trained experts.

#### Maintenance/repairs

Always disconnect the power supply of all units involved. Maintenance and repair work may only be carried out by appropriately trained experts.

If troubleshooting is unsuccessful, do not continue to use the units. Please contact the manufacturer in this case

### 2 Description

#### 2.1 System description

The process display is intended as indicator for measured values in industrial applications.

- Current / voltage input ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC
- Voltage input  $\pm 100 \text{ mVDC}$  for measurements by external current shunt (precision resistor)
- Programmable characteristic curve with 16 control points
- Display stabilization filter
- Two limit outputs SET 1 / SET 2
- Min, Max, Tare functions
- Sensor supply 24 VDC
- Interface RS485
- LED display, 4 digits and programmable
- DIN housing 48 x 24 mm

#### 2.2 Display range



Display scaling defines interaction of input signal and displayed value. Linear behavior requires defining two measured values - (inP) respectively displayed values (dSP). Both limits should be at the end of the display area to ensure maximum precision.



There are two options to enter the value coordinates: Either by keypad (in SCAL mode) or using the teach-in feature (teach mode). Assigning the displayed values requires manual entry (with device still in teach mode).

#### Configuration of input characteristic

Measured values of non-linear behavior allow for programming of up to 16 support points.



	Dis
SET 2 TARE 8. 8. 8. 8. 8.	4 di
Baumer	Stic

play

igits

cker to indicate measuring unit

#### 2.3 Limit outputs

The device provides 2 relay limit outputs. Output trigger either at ≥ displayed value or ≤ limit is defined by HIGH or LOW configuration. The outputs can be configured as time delay or hysteresis.

#### Limit outputs as time delay

Time delay parameterization is within the range from 00 to 99 s and will be effective both at limit output power on and off.



#### Asymmetrical hysteresis

Hysteresis is configured in display units from 0 to 9999 and only effective at limit output power off.



### 3 Connection

This chapter is about terminal assignment and will present some wiring examples.

#### 3.1 Terminal assignment



#### Supply voltage

Connector	Assignment
Connector 1	Supply voltage –
Connector 2	Supply voltage +

#### Analog input

Connector 1	10 V / 60 V IN +
Connector 2	20 mA IN +
Connector 3	100 mV IN +
Connector 4	IN - / Sensor supply –
Connector 5	Sensor supply +

#### Interface RS485

Connector 1	TxD+ / RxD+
Connector 2	TxD- / RxD-

#### Limit outputs SET 1 and SET 2

Connector 1	Contact NO	1
Connector 2	Contact NO	2

Litz contact only by means of connector sleeves with insulating enclosures for reasons of shock protection according to EN 61010. Do not otherwise assign contacts that have been left unassigned ex factory. We recommend to shield all sensor terminal leads and to ground the shield on one side. Shields on both sides are recommended in case of RF interference or in case of equipotential bonding over long distances. Sensor leads should not be in the same phase winding as mains supply and output contact leads.

#### 3.2 Inputs and outputs

Sensing range	Resolution	Input resistance
±10 V	1 mV	1 ΜΩ
±60 V	10 mV	1 MΩ
±100 mV	0,1 mV	100 ΜΩ
±20 mA	1 µA	12 Ω

#### Relay outputs (SET 1, SET 2)

Switching voltage max	250 VAC / 110 VDC
Switching current max.	1 A
Switching performance max.	150 VA / 30 W

#### 3.3 Voltage supply connection

There are several options for operation supply. Power supply must be fed in via the recommended external fuse.

Operating voltage	External protection
85265 VAC, (50/60 Hz) and 100300 VDC	M 200 mA
2153 VAC, (50/60 Hz) and 10.570 VDC	M 1 A



## 4 Operating mode – programming mode

#### Operator mode

After power-on the device is in operator mode and indicates the current value. MIN / MAX and TARE functions are enabled.

#### MIN / MAX function

Every key O operation will provide the MAX, MIN and current measured value one after the other. To reset MAX or MIN, press and hold the key O for 3 seconds. MAX and MIN will not be retained in the event of power failure.

#### Tare function

Every key ( ) operation will entail display reset to zero, saving the input signal value as offset. The TARE LED lights up every time a TARE function has been executed. For offset reset, press the key ( ) and hold for 3 seconds. The TARE function may be disabled by configuration.

#### Programming mode

Overall configuration of the process display is in programming mode providing 4 modules:

- Configuration input signal
- Configuration of the display
- Configuration of limit outputs
- Configuration of the serial interface



Keypad (view from below)

#### **Key functions**

Key 🕀

Access programming level and select programming line.

#### Key 🕑

Select functionality or decade in the programming line. The selected digit is flashing.

#### Key 🔕

For incrementing of selected decades.

#### Programming

- 2. Press () to select the required programming module. Each module comes with its individual abbreviation (InP, dSP, Set, S.out).
- 3. Proceed with line parameterization using keys 🕀, 🕑 and 🌢.
- Programming mode also provides optional programming lock (see chapter "Programming lock by authorization code"). In this case, each programming line is visible but secured by parameter lock which will be signaled by [DAtA] appearing in the display instead of [Pro].

Overview on configuration module



Module S.out is only available if the device provides the optional "serial interface".



#### 4.1 Input configuration

#### Select input configuration

Voltage ±10 V Voltage shunt ±100 mV

Current ±20 mA

Voltage ±60 V

#### 4.2 Display configuration

First step in the module: Select with key () one of the 4 sub-modules (SCAL, tEAc, Fil, bri).

For sub-module configuration proceed as described further down below.

<u> </u>	5[AL EEAC F, I 	Keypad mode (Scaling) Teach mode (Scaling) Display stabilization filter Display intensity
		4.2.1 Keypad mode (Scaling)
SCAL €		First measured value Enter value within the permitted range –1999 to 9999.
	d S P   0000	Displayed value correlated to first measured value The entered value appears in the display once the input signal has achieved the first measured value. Permitted range: -1999 to 9999.
	000.0	Decimal point dSP1 Decimal point position (related to dSP1).
	In P 2 0000	Second measured value Enter value within the permitted range –1999 to 9999
	85P2 0000	<b>Displayed value correlated to second measured value</b> The entered value will appear in the display once the input signal has achieved the second measured value. Permitted range: –1999 to 9999. Decimal point position related to dSP1 is defined.
		Configuration of input characteristic

to 16 support points (measured and displayed values). To access programming mode for all measured resp. displayed values, press key (+) and hold for 3 seconds after having set the second displayed value. The new entered parameters for the measured resp. displayed values will be identified by messages [Inp xx] and [dSP xx]. xx stands for the point number (from 03 to 16).



#### Measured value xx

Permitted range: -1999 to 9999



#### Displayed value correlated to measured value xx

The entered value appears in the display once the input signal has achieved the measured value xx of the previous step. Permitted range: -1999 to 9999

To interrupt configuration of measured resp. displayed values and to save the already entered parameters, press  $\bigoplus 3$  s and hold for 3 seconds after having entered the final displayed value.



Important: Mandatory input of measured resp. displayed values in ascending or descending order.

PA 220

### 4.2.2 Teach Mode (Scaling)

EERC •	In P 0000	First measured value The input signal value is adopted.
	d 5 P 1 (0 0 0 0)	<b>Displayed value correlated to first measured value</b> The entered value appears in the display once the input signal has achieved the first measured value. Permitted range: -1999 to 9999.
	000.0	<b>Decimal point dSP1</b> Position of the decimal point (related to dSP1).
	[nP2] [0000]	Second measured value The input signal value is adopted.
	<u>45P2</u> 0000	Displayed value correlated to second measured value The entered value appears in the display once the input signal has achieved the second measured value. Permitted range: -1999 to 9999. Decimal point position related to dSP1 is defined. Cross-segment linearization See chapter Keypad mode (Scaling)
		4.2.3 Display stabilization filter
►, I •	[0]	<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  € key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> </ul>
<b>F</b> , ; €	0	<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> <li>4.2.4. Display intensity</li> </ul>
F, I         ●		<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> <li>4.2.4. Display intensity</li> <li>Intensity parameter</li> <li>Configurable from 1 to 4 by  key.</li> </ul>
F, ; ●		<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> <li>4.2.4. Display intensity</li> <li>Intensity parameter</li> <li>Configurable from 1 to 4 by  key.</li> <li>4.3 Limit output configuration</li> </ul>
F, I	0 0	<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  € key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> <li>4.2.4. Display intensity</li> <li>Intensity parameter</li> <li>Configurable from 1 to 4 by € key.</li> <li>4.3 Limit output configuration</li> <li>Limit 1 LED SET 1 lights up</li> </ul>
F, I         ●         bri         ●         SEE         ●	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>4.2.3 Display stabilization filter</li> <li>Filter parameter</li> <li>Configurable from 0 to 9 by  () key.</li> <li>The stabilization filter will balance fluctuations caused by instable input signals. The higher the filter parameter, the more delay in the display's reaction time. 0 means filter not active.</li> <li>4.2.4. Display intensity</li> <li>Intensity parameter</li> <li>Configurable from 1 to 4 by () key.</li> <li>4.3 Limit output configuration</li> <li>Limit 1 LED SET 1 lights up</li> <li>Operating mode</li> <li>Time delay</li> <li>Hysteresis</li> </ul>

	Activation of limit output
<u> </u>	HIGH = enabled if displayed value ≥ limit value
Lo	LOW = enabled if displayed value ≤ limit value
EnF	Limit 2 LED SET 2 lights up
	Operating mode
	Time delay
	Hysteresis
	Time delay or hysteresis
0000	Configuration of time delay (dLY) from 0 to 99 s or hysteresis (HYS)
	from 0 to 9999 displayed units.
	Activation of limit output
<u> </u>	HIGH = enabled if displayed value ≥ limit value
Lo	LOW = enabled if displayed value ≤ limit value
	An active limit output is signaled by the related LED SET 1 or 2 lit up
	continuously in (dLY) mode or flashing in (HYS) mode.
	4.4 Serial interface configuration
SOUE BRud	Transmission speed
U 12	1200 baud
	2400 baud
<u>ч</u> я	4800 baud
96	9600 baud
5.61	19200 baud
	Device address
	Programmable from 01 to 99
Prot	Communication protocol
	Protocol ASCII
[5]	Protocol ISO 1745
3	Protocol MODBUS (RTU)
667	Response reaction time
	No delay
<u> </u>	Delay 30 ms
<u> </u>	Delay 60 ms
	Delay 100 ms

PA220

### 5 Limit programming

Limit programming does not relate to module configuration and can be performed at all times.

#### How to proceed:

1. Press ⊕ , [Pro] appears in the display to signal access to programming mode. LED PROG is flashing.

Limit 2 ED SET 2 lights up
Press keys () and () to change limit 2.

Press ⊕ to save both limits and to exit programming mode.

### 6 Programming lock by authorization code

Parameterization can be locked by code against unauthorized alteration:

- either totally

With overall programming lock the individual configuration modules will be provided but do not enable parameter changes, which is indicated by [DAtA] appearing in the display instead of [Pro] when accessing programming mode.

or in part

by selecting the configuration modules to be protected. Here as well, the modules remain visible but do not allow for parameter changes.

#### Enter or change code



- 1. Press key ⊕ and hold for 3 seconds. [CodE] appears in the display and LED PROG lights up.
- 2. Enter code using key () and () Default code at delivery is "0000".

[HRn] 3.	Change code
	No
<u> </u>	Yes
0000	Enter new code within the range of 0000 and 9999
RLL 4.	Total lock
	No (partial lock)
_ ¥£ S	Yes

Partial lock allows for selection of the following configuration modules to be protected by code or not:

Configuration of input	signal
------------------------	--------

- \_d5₽ Configuration of display
- Configuration output 1

USP.I Limit 1

Configuration output 2

USP.2 Limit 2

- 50 u E Configuration of serial interface
- ERFE TARE key lock
  - 0: programming enabled
  - 1: programming disabled

### 7 Technical data

Technical data - electrical ratings Volta

Veltere europhy	
voltage supply	2153 VAC (50/60 HZ) OF
	10.570 VDC
	85265 VAC (50/60 HZ) OF
	100300 VDC
Power consumption	6 VA, 5 W
Sensor supply	24 VDC ±25 % / max. 30 mA
Display	LED, 7-segment display (programma- ble display intensity in 4 levels, with 60 unit stickers for front)
Number of digits	4-digits
Digit height	10 mm
Display range	-19999999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh	500 ms
A/D transformer	Principle ΣΔ
	Resolution 16 bit
	Measuring rate 62/s
	Measuring accuracy $\pm (0.1 \% + 3 \text{ digit})$
	Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input	Current or voltage input
Programmable	Measuring range
parameters	Display range can be linearised
	Decimal point
	Display Intensity
	Display stabilization litter
	hysteresis
l imits	11/3(0103)3
	2
Data memory	2 >10.Jabre in EEPROM
Data memory	2 >10 Jahre in EEPROM
Data memory Outputs relay	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2
Data memory Outputs relay	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 SS45
Data memory Outputs relay Interface	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 RS485 Protection close II
Data memory Outputs relay Interface Standard DIN EN 61010_1	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 RS485 Protection class II Overvoltage category II
Data memory Outputs relay Interface Standard DIN EN 61010-1	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 RS485 Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2
Data memory Outputs relay Interface Standard DIN EN 61010-1 Emitted interference	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 RS485 Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2 DIN EN 61000-6-3
Data memory Outputs relay Interface Standard DIN EN 61010-1 Emitted interference Interference immunity	2 >10 Jahre in EEPROM Normally open or closed, programmable SET 1, SET 2 RS485 Protection class II Overvoltage category II Pollution degree 2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61000-6-2

#### Technical data - mechanical design

Ambient temperature	-10+60 °C
Storing temperature	-25+85 °C
Relative humidity	95 % non-condensing
Connection	Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section	1 mm² (grid 2.54) 2.5 mm² (grid 7.62)
Protection DIN EN 60529	IP 65 (face)
Operation / keypad	3 softkeys below bezel
Housing type	Built-in housing
Dimensions W x H x L	48 x 24 x 68 mm
Mounting	Front panel installation by clip frame
Material	Housing: Polycarbonate, UL94V-0
Weight approx.	100 g

### 7.1 Dimensions

#### PA220 - without clip frame



#### PA220 - clip frame mounting



8 Part number PA220. 1 AX01 Voltage supply 4 85...265 VAC and 100...300 VDC 5 21...53 VAC and 10.5...70 VDC Interface 0 Without interface 1 RS485



### Guide utilisateur Afficheur de process PA220

	Contenu	Page
1	Consignes de sécurité	38
2	Description	40
2.1	Caractéristiques principales	40
2.2	Plage d'affichage	40
2.3	Sorties seuils	41
3	Raccorder l'appareil	42
3.1	Raccordement des connecteurs	42
3.2	Entrées / sorties	43
3.3	Alimentation	43
3.4	Exemples de raccordements	44
4	Mode consultation et programmation	45
4.1	Configuration de l'entrée	46
4.2	Configuration de l'affichage	46
4.2.1	Mode SCAL	47
4.2.2	Mode Teach	48
4.2.3	Filtre de stabilisation	48
4.2.4	Luminosité de l'affichage	48
4.3	Configuration des seuils	48
4.4	Configuration liaison série	49
5	Programmation seuils	50
6	Verrouillage programmation	50
7	Caractéristiques techniques	52
7.1	Dimensions	53
8	Références de commande	53

### Généralités

Ci-dessous, vous trouverez des explications sur les symboles utilisés dans ce guide utilisateur.

#### Explications symboles



Ce symbole se trouve devant des informations qu'il faut observer tout particulièrement pour garantir une mise en service et un fonctionnement dans les règles de l'art.



Ce symbole est placé devant des textes fournissant des informations complémentaires.

*Ecriture en italique* Afin de trouver rapidement certaines informations, les mots clés sont écrits en italique dans la colonne de gauche.

## 1 Consignes de sécurité

#### Consignes générales

Cet appareil a été développé et fabriqué selon les normes et prescriptions vigueur. L'appareil a quitté l'usine de production prêt à fonctionner et en parfait état technique vis à vis de la sécurité! Afin de conserver cet état, il est indispensable d'installer et d'utiliser l'appareil:

- conformément aux prescriptions
- en étant informé sur les règles de sécurité et les risques
- en respectant ce guide utilisateur et particulièrement les consignes de sécurité qu'il contient.

Assurez-vous que le personnel a lu et compris le guide utilisateur et particulièrement le chapitre "Consignes de sécurité". Il faut également observer et respecter les règles légales et contractuelles en vigueur concernant la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

#### Conformité d'utilisation

Le domaine d'utilisation de l'appareil correspond au contrôle et commande de process industriels dans, entre autres, l'industrie du métal, du bois, du plastique, du papier, du verre, du textile...

L'appareil ne doit être mis en service qu'après avoir respectés:

- les règles de montage et d'installations
- les indications et caractéristiques techniques

La non observation des paramètres, descriptions et prescriptions peut conduire au niveau des installations, machines ou process à piloter à:



- des blessures mortelles

- de graves dommages pour la santé
- des dommages matériels
- des dommages sur l'appareil

Les surtensions auxquelles l'appareil est soumis au niveau des bornes de raccordement doivent être limitées à la catégorie II de surtension (Cf. caractéristiques techniques)!

- L'appareil ne peut pas être utilisé:
- dans les secteurs à risque d'explosion
- comme appareil médical
- dans les domaines d'utilisations expressément nommés dans la norme EN 61010!

Si l'appareil est utilisé pour la commande ou le contrôle d'une machine ou d'une installation pour laquelle une panne, une erreur de manipulation de l'appareil peut produire:



- un risque mortel
- des risques pour la santé
- des risques de dommages matériels ou environnementaux alors il faut prendre des mesures de sécurité correspondantes!

Des interventions dans l'appareil peuvent avoir un effet négatif sur la sécurité de fonctionnement, et par conséquent, être dangereuses. N'effectuez aucune réparation sur l'appareil! Retournez l'appareil défectueux au constructeur!

#### Installation / Mise en service

Suite à des modifications ou changement de comportement qui influencent la sécurité, il y a lieu de mettre l'appareil immédiatement hors service. Lors des travaux d'installation de l'appareil, il faut impérativement couper l'alimentation. Les travaux d'installation ne doi-vent être réalisés que par du personnel qualifié. L'appareil ne doit être mis en service qu'après montage et installation corrects.

#### Entretien / Maintenance

Couper impérativement l'alimentation de l'ensemble des appareils de l'installation. Les travaux d'entretien et de maintenance ne doi-vent être effectués que par du personnel qualifié. Si la recherche du disfonctionnement reste infructueuse, il ne faut pas remettre l'appareil en service. Dans ce cas veuillez contacter le constructeur.

### 2 Description

#### 2.1 Caractéristiques principales

L'indicateur de process est destiné à traiter et afficher des signaux normalisés dans un environnement industriel.

- Entrée courant ou tension ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC
- Entrée tension ±100 mVDC pour mesure de courant avec Shunt externe
- Linéarisation de la plage d'affichage sur 16 points
- Filtre de stabilisation de l'affichage
- Deux sorties seuils SET 1 / SET 2
- Fonctions Mini, Maxi, Tare
- Alimentation capteur 24 VDC
- Liaison série RS485
- Affichage LED, 4 digits et programmable
- Boîtier DIN 48 x 24 mm

#### 2.2 Plage d'affichage



La définition de la plage d'affichage permet une mise a l'échelle du signal d'entrée pour obtenir une lecture dans l'unite désirée. Cela consiste a définir 2 points de mesure/affichage afin d'établir une relation proportionnelle entre la valeur du signal d'entrée et la valeur d'affichage.



Evolution négative Pour obtenir la meilleure précision ces 2 points doivent être choisis aux extrémités de l'évolution du signal. Les coordonnées de ces 2 points peuvent être directement introduites au clavier (mode SCAL) ou par apprentissage en faisant correspondre a la valeur mesurée une valeur a afficher par l'indicateur (mode Teach).

#### Linéarisation par segments

Pour des signaux qui n'ont pas une évolution linéaire sur toute la plage, il est possible de définir jusqu'à 15 segments ou 16 points mesure/affichage.



SET 1 SET 2 TARE PROG	8888	_
	Baumer	-

#### Affichage

Afficheur 4 digits

Emplacement étiquette d'unités autocollantes

#### 2.3 Sorties seuils

L'indicateur dispose de 2 seuils avec sorties relais. L'activation des sorties est programmable en mode HIGH, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens croissant ou en mode LOW, c'est-à-dire lorsque la valeur affichée passe le seuil dans le sens décroissant.

Les seuils peuvent être programmés avec un retard temporisé ou une hystérésis.

#### Action retardée par temporisation

Le retard temporisé agit de part et d'autre du seuil quand la valeur d'affichage passe par celui-ci dans le sens croissant ou décroissant. Ce retard est programmable en secondes de 0 à 99.



#### Hystérésis asymétrique

L'activation de la sortie est immédiate lorsque la valeur d'affichage passe par le seuil; par contre la désactivation de la sortie est effectuée après la bande d'hystérésis programmée en unités d'affichage de 0 à 9999.



### 3 Raccorder l'appareil

Dans ce chapitre sont présentés les connecteurs de raccordement ainsi que des exemples de raccordements.

#### 3.1 Connecteurs de raccordements



#### Alimentation

Connecteur	Désignation
Borne 1	Alimentation –
Borne 2	Alimentation +

#### Entrée analogique

Borne 1	10 V / 60 V IN +
Borne 2	20 mA IN +
Borne 3	100 mV IN +
Borne 4	IN - / Alimentation capteur –
Borne 5	Alimentation capteur +

#### Liaison série RS485

Borne 1	TxD+ / RxD+
Borne 2	TxD- / RxD-

#### Sorties seuils SET 1 et SET 2

Borne 1	Contact NO	1
Borne 2	Contact NO	2

Pour se protéger contre le contact direct, l'extrémité des fils doit être munie d'un embout de câblage isolé suivant EN 61010. Ne rien brancher sur les bornes non utilisées par le constructeur. Il est recommandé de blinder toutes les lignes de capteurs ou entrées de commande et de relier le blindage à la terre d'un coté. Le raccordement du blindage aux deux extrémités est recommandé en milieu perturbé par des signaux HF ou pour des grandes longueurs de câbles, à condition qu'il existe une liaison équipotentielle.

#### 3.2 Entrées et sorties

Signal	Résolution	Impédance
±10 V	1 mV	1 MΩ
±60 V	10 mV	1 ΜΩ
±100 mV	0,1 mV	100 ΜΩ
±20 mA	1 µA	12 Ω

#### Sorties relais (SET 1, SET 2)

Pouvoir de coupure max.	250 VAC / 110 VDC	
Courant max.	1 A	
Puissance max.	150 VA / 30 W	

#### 3.3 Brancher l'alimentation

Il existe différentes tensions d'alimentation.

L'alimentation de l'appareil doit être protégée par un fusible externe dont la valeur est recommandée.

Alimentation	Fusible externe
85265 VAC, (50/60 Hz) et 100300 VDC	M 100 mA
2153 VAC, (50/60 Hz) et 10,570 VDC	1 A

3.4 Exemples de raccordements

Entrée en tension





Dans ce cas le capteur est alimenté par la boucle de courant fournie par l'indicateur.

### 4 Consultation - Programmation

#### Mode consultation

L'indicateur se trouve dans ce mode à la mise sous tension. C'est dans ce mode que l'on pourra consulter les valeurs MIN et MAX enregistrées et effectuer une TARE.

#### Fonctions MIN / MAX

Chaque action sur la touche () fait apparaître successivement les valeurs MAX et MIN pour revenir ensuite à l'affichage de la valeur courante de la mesure. La valeur MAX ou MIN affichée peut être réinitialisée en maintenant la touche () appuyée pendant 3 s. Les valeurs MAX et MIN ne sont pas sauvegardées en cas de coupure secteur.

#### Fonction TARE

La fonction TARE, effectuée en appuyant sur la touche (a), permet à tout moment une remise à zéro de l'affichage avec mémorisation en tant qu'offset de la valeur du signal d'entrée ; dès qu'une tare a été effectuée la LED TARE s'allume. La mémoire TARE peut être remise à zéro en maintenant la touche (a) appuyée pendant 3 s. La fonction TARE peut être neutralisée par programmation.

#### Mode programmation

Le mode programmation permet la configuration complète de l'indicateur. Il est divisé en 4 modules:

- Configuration de l'entrée
- Configuration de l'affichage
- Configuration des seuils
- Configuration de la liaison série



Clavier (Vue de dessous)

#### Fonctions des touches

#### Touche 🕀

Permet l'accès au mode programmation et le défilement des différentes lignes à programmer.

#### Touche 🕑

Permet suivant le cas la sélection d'une option ou d'un digit à modifier dans une ligne de programmation. Le digit sélectionné clignote.

#### Touche 🙆

Permet d'incrémenter le digit sélectionné.

#### Mode opératoire

- 1. Appuyer sur la touche ⊕, le message [Pro] s'affiche et la LED PROG clignote pour signaler le mode programmation.
- Sélectionner à l'aide de la touche le module à programmer, l'identification des différents modules est faite par un nom.(InP, dSP, Set, S.out).
- Valider par la touche → le module s
   <place s
   <p>le module s
   le module s
   le module s
   <place s
   <p>le module s

   le module s
   le module s
   le module s
   le module s
   le module s

   le module s

   le module s

   le module s

   le module s

   le module s

   le module s

   <pll>le module s
- 4. Programmer s'il y a lieu les autres modules et quitter le mode programmation par la touche → quand [Pro] est affiché. L'indicateur mémorise la programmation en affichant le message [Stor] et quitte automatiquement le mode programmation.
- 5. Verrouiller, si nécessaire, le mode programmation. Voir le chapitre "Verrouillage de la programmation". Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.





Le module S.out n'apparaît que si l'appareil est équipé de l'option "liaison série".

#### 4.1 Configuration de l'entrée Sélection du signal d'entrée



Tension ±10 V Tension shunt ±100 mV

Courant ±20 mA

Tension ±60 V

#### 4.2 Configuration de l'affichage

La première étape du module permet de sélectionner à l'aide de la touche 🕑 l'un des différents sous-modules (SCAL, tEAc, Fil, bri) de configuration.

La programmation de ces sous-modules est décrite ci-dessous.

GSP S	ERL	Mode SCAL (mode clavier)
⊕	ERC	Mode Teach (mode apprentissage)
	Fil	Filtre de stabilisation
	Ьгі	Luminosité de l'affichage
		4.2.1 Mode SCAL (clavier)
SCAL [	InP	Valeur du 1er point de mesure
⊕	000	Valeur programmable de –19999 à 99999
Ь	SP I	Valeur du 1er point d'affichage
0	000	Valeur à saisir au clavier et affichée pour la valeur du signal d'entrée
		définie à l'étape précédente, programmable de: –1999 bis 9999.
0	0 0.0	Point décimal dSP1
		Positionnement du point décimal pour dSP1.
	~ P 2	Valeur du 2è point de mesure
۵	000	Valeur programmable de –1999 à 9999
d	592	Valeur du 2è point d'affichage
	000	Cette valeur, à saisir au clavier, sera affichée pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étape précédente, la position du point décimal est
		fixée par le point décimal de dSP1. Valeur programmable de –1999 à 9999

#### Linéarisation multiple

Si le signal d'entrée n'est pas linéaire sur la totalité de la plage de mesure, il est possible, grâce à la fonction linéarisation de définir jusqu'à 16 points de mesure/affichage.

Pour accéder à la programmation des autres points de mesure/affichage, appuyer sur la touche 🕀 pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du 2ème point à l'étape précédente. Les nouvelles valeurs des points de mesure/affichage sont identifiées par les messages [Inp xx] et [dSP xx] où xx est le numéro du point (de 03 à 16).



Valeur du point de mesure xx

Valeur programmable de -1999 à 9999



d 5 P × Valeur d'affichage du point xx

Valeur affichée pour la valeur du signal d'entrée définie à l'étape précédente, programmable de -1999 à 9999 Pour interrompre la programmation des points de mesure/affichage et mémoriser les valeurs déjà saisies, appuyer sur la touche 🕀 pendant 3 sec après la programmation de l'affichage du point xx à l'étape précédente.



Les valeurs à programmer pour chaque point de mesure/affichage doivent obligatoirement être en ordre toujours croissant ou décroissant.

4.2.2 WOULD LEAC (INDUE apprentissaye	4.2.2	Mode tEAc	(mode ap	prentissage)
---------------------------------------	-------	-----------	----------	--------------

Valeur du 1è point de mesure
Valeur du 1e point d'affichage
enregistrée à l'étape précédente, programmable de -1999 à 9999.
Point décimal dSP1
Positionnement du point décimal pour dSP1.
Valeur du 2è point de mesure
La valeur du signal d'entrée est prise en compte automatiquement.
Valeur du 2è point d'affichage
Cette valeur, à saisir au clavier, et sera affichée pour la valeur du signal d'entrée enregistrée à l'étape précédente, la position du point décimal est fixée par le point décimal de dSP1. Valeur programmable de –1999 à 9999.
Linéarisation multiple en mode tEAc Même procédure que pour la linéarisation multiple dans le mode SCAL.
4.2.3 Filtre de stabilisation
Valeur du filtre
Valeur programmable de 0 à 9 par la touche 🕑.
Le filtre de stabilisation permet d'éviter des fluctuations non désirées de l'affichage. L'augmentation de la valeur du filtre se traduit par une réponse plus douce de l'affichage à des changements du signal d'entrée. La valeur 0 désactive le filtre de stabilisation.
4.2.4. Règlage de la luminosité de l'affichage
Luminosité
Valeur programmable de 1 à 4 par la touche 🕥.
4.3 Configuration des seuils
Seuil n° 1 LED SET 1 allumée
Mode de fonctionnement
Activation retardée par temporisation
Activation avec hystérésis
Valeur de temporisation ou d'hystérésis
Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 s ou de l'hytérésis (HYS) de 0 à 9999 unités d'affichage.

	Activation du seuil
Н,	HIGH = actif pour valeur d'affichage ≥ seuil
Lo	LOW = actif pour valeur d'affichage ≤ seuil
[ [ nF	Seuil n° 2 LED SET 2 allumée
	Mode de fonctionnement
	Activation retardée par temporisation
H 4 5	Activation avec hystérésis
	Valeur de temporisation ou d'hystérésis
0000	Programmation du retard (dLY) de 0 à 99 s ou de l'hytérésis (HYS)
	de 0 à 9999 unités d'affichage.
	Activation du seuil
<u> </u>	HIGH = actif pour valeur d'affichage ≥ seuil
Lo	LOW = actif pour valeur d'affichage ≤ seuil
	Si un seuil est actif la LED correspondante SET 1 ou 2 est allumée
	en permanence en mode (dLY) et clignote en mode (HYS).
	4.4 Configuration de la liaison série
SOUL BRUD	Vitesse de transmission
•	
	1200 Bauds
• ा २ - प	1200 Bauds 2400 Bauds
ی دی کب بع	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds
•	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds
र 2.4 र 86 रबर	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds
رک ۲۹ ۲۹ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil
2 2 4 9 9 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 0 1 0 1	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99
۲ (2 (2 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication
رک (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲)	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII
رک 24 48 95 192 Rdr 01 Prob	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745
رک (۲) ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU)
(2	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU) Temps de réaction
(2)24489619286192861928619286192971921921921921921921931921931	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU) Temps de réaction Sans retard
(2	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU) Temps de réaction Sans retard Retard de 30 ms
(2) 24 48 48 96 192 74 192 74 101 101 102 102 103 104 104 105	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU) Temps de réaction Sans retard Retard de 30 ms Retard de 60 ms
(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (10)	1200 Bauds 2400 Bauds 4800 Bauds 9600 Bauds 19200 Bauds Adresse de l'appareil Programmable de 01 à 99 Protocole de communication Protocole ASCII Protocole ISO 1745 Protocole ISO 1745 Protocole MODBUS (RTU) Temps de réaction Sans retard Retard de 30 ms Retard de 60 ms Retard de 100 ms

PA220

### 5 Programmation des valeurs de seuils

Cette programmation est indépendante de la programmation des modules de configuration, elle peut être effectuée à tout moment.

#### Mode opératoire

1. Appuyer sur la touche ⊕, le message [Pro] s'affiche et la LED PROG clignote.

<u>5p</u> (000	<ul> <li>2. Appuyer sur la touche  Dour accéder à la modification du premier seuil.</li> <li>La LED SET 1 du seuil n° 1 est allumée.</li> <li>Modifier le seuil n° 1 à l'aide des touches  et  .</li> </ul>
<u>5 P 2</u> 000	<ul> <li>3. Appuyer sur la touche  → pour accéder à la modification du deu- xième seuil.</li> <li>La LED SET 2 du seuil n° 2 est allumée.</li> <li>Modifier le seuil n° 2 à l'aide des touches  → et  .</li> </ul>
	<ol> <li>Appuyer sur la touche ⊕ pour valider les seuils programmés et retourner au mode consultation.</li> </ol>

### 6 Protéger la programmation par code

Pour éviter toute modification involontaire de la programmation de l'indicateur, il est possible de protéger cette programmation :

soit de façon totale

Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu. Dans ce cas le message [DAtA] sera affiché à la place du message [Pro] en entrant en mode programmation.

soit de façon partielle

en sélectionnant les modules de configuration à verrouiller. Une fois la programmation verrouillée, il sera toujours possible d'accéder aux différents modules de configuration pour en vérifier le contenu.

#### Saisir ou modifier le code d'accès

Ε	ο	d	Ε
Π	Ο	Π	Π

- Appuyer sur la touche ⊕ pendant 3 sec, le message [CodE] s'affiche et la LED PROG clignote.
- 2. Saisir le code à l'aide des touches (>) et (). A la livraison le code accès usine est "0000".

[HRn]	3. Modifier le code
	Non
985	Oui
0000	Saisir le nouveau code entre 0000 et 9999
ALL .	4. Verrouillage total
	Non (partiel)
_ ¥E S	Oui

En sélectionnant le verrouillage partiel il est possible de verrouiller ou non la programmation des modules ci-dessous.

- Lo P Configuration de l'entrée
- d 5 P Configuration de l'affichage
- Configuration seuil 1
- USPJ Valeur seuil 1
- Configuration seuil 2
- USP2 Valeur seuil 2
- 5002 Configuration de la liaison série
- ERFE Verrouillage de la touche Tare
  - 0: programmation accessible
  - 1: programmation verrouillée

## 7 Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	5
Alimentation	2153 VAC (50/60 Hz) ou
	10,570 VDC
	85265 VAC (50/60 Hz) ou
	100300 VDC
Consommation	6 VA, 5 W
Alimentation capteur	24 VDC ±25 % / max. 30 mA
Affichage	LED, affichage 7 segments (4 niveaux de luminosité programmable et livré avec 60 étiquettes autocollantes)
Nombre de digits	4 digits
Hauteur des digits	10 mm
Plage d'affichage	-19999999 ("OuE" pour dépasse- ment de capacité d'affichage)
Rafraîchissement d'affichage	200 ms
Convertisseur A/D	Principe ΣΔ
	Résolution 16 bits
	Cadence 25/s
	Précision ±(0,1 % +3 digits)
	Coefficient de température 100 ppm/°C
Entrée analogique	Entrée courant ou tension
Paramètres	Echelle
programmables	Linéarisation de la plage d'affichage Point décimal
	Luminosité de l'affichage
	Fillre de stabilisation de l'allichage
	sorties relais
Seuils	2
Mémoire	>10 ans par EEPROM
Sorties relais	Contact programmable en fermeture
Solites relais	ou en ouverture SET 1, SET 2
Liaison série	RS485
Conformité	Classe de protectio II
DIN EN 61010-1	Surtension catégorie II
	Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Immunité	DIN EN 61000-6-2

#### Caractéristiques mécaniques

Température ambiante Température de stockage Humidité relative Raccordement Section maxi. fils	-10+60 °C -25+85 °C 95 % sans condensation Connecteur débrochable à ressort 1 mm² (Raster 2,54)
	2,5 mm² (Raster 7,62)
Indice de protection	IP 65 (en façade)
DIN EN 60529	
Utilisation / Clavier	3 Touches situées sous la face avant
Type de boîtier	Encastrable
Dimensions L x H x P	48 x 24 x 136 mm
Fixation	Encastrable fixation par étrier
Matière	Boîtier: Polycarbonate, UL 94V-0
Poids	100 g

7.1 Dimensions

#### PA220 - Sans étrier



PA220 - Montage avec étrier



